

Detector radar Cobra – ESD 7000

I Instalarea

Fixarea aparatului

Se vor obține cele mai bune performanțe de la aparatul ESD 7000, dacă acesta este fixat într-un punct aproximativ de centrul mașinii, cât de jos posibil, pe parbriz fără ca raza acestuia de acțiune să fie obstrucționată atât spre față, cât și spre spatele mașinii. De asemenea, aparatul poate fi fixat pe bordul mașinii.

Obiectivul aparatului nu trebuie acoperit, iar dispozitivul laser trebuie să acopere o arie de detectare de 360°.

Semnalele radar și laser trec prin sticlă, dar nu și prin alte materiale sau obiecte, cum ar fi materialele de curățat parbrizul, parasolarele, benzile întunecate aplicate în parte superioară a parbrizului, parbrizele încălzite.

Montarea pe parbriz

Atașează ventuzele pe suportul aparatului.

Asigurați-vă că ventuzele și parbrizul sunt curate.

Lipiți suportul pe parbriz.

Atașați detectorul la suportul său. Verificați unghiul său.

Pentru ajustarea unghiului împingeți sau trageți ușor suportul pentru a-l îndoi. NU folosiți detectorul să îndoiți suportul.

Conectați detectorul la cablul de alimentare.

Introduceți cablul de alimentare la bricheta mașinii.

Detectorul poate fi scos din suport oricând prin culisare.

Montarea pe bord

Puneți detectorul pe bord pentru a găsi un loc unde aparatul are o rază de acțiune maximă. Unghiul nu poate fi modificat după instalare.

Dezlipiți foița protectoare de pe una din părțile dispozitivului de prindere.

Atașați pe bord, după care înlăturați și cealaltă foiță protectoare.

Atașați detectorul, care poate fi înlăturat și instalat ori de câte ori doriți.

Conectați detectorul la cablul de alimentare.

Introduceți cablul de alimentare la bricheta mașinii.

II Operații de pornire

Porniți detectorul și reglați volumul rotind scala on-off (pornit-închis) / control volum.

Se vor auzi 3 semnale scurte și indicatorul de pornire se va aprinde, arătând ca aparatul e pornit.

III Operații de setare

utilizare în afara localităților și utilizare în oraș

Setând aparatul ESD 7000 pentru utilizare în oraș, acesta va transmite multe semnale audio, deoarece în oraș sunt multe surse de unde. Pentru a reduce alarmele false, un singur semnal scurt se va auzi în momentul primei detectari.

Pentru schimbarea setărilor, urmați indicațiile din tabelul de mai jos.

	Operație	Ton	Indicare
Schimbarea pentru utilizarea în oraș	Apăsăți și eliberați butonul CITY	1 sunet	Apare CTY pe indicator
Schimbarea pentru utilizarea în afara localităților	Apăsăți și eliberați butonul CITY din nou	1 sunet	Apare CTY pe indicator

Oprirea semnalului de alertă

Aparatul ESD 7000 permite utilizatorului oprirea imediată a semnalului audio, apăsând butonul MUTE.

Apăsarea butonului a doua oară, în timpul alertei, semnalul audio va fi auzit din nou.

Oprirea automată a semnalului de alertă

Această funcție reduce automat volumul audio pentru toate tipurile de alarmă după 4 secunde pe toată perioada cât semnalul este detectat.

Această funcție este pornită.

	Operație	Ton	Indicare
Dezactivare oprire automată sonor	Apăsăți și eliberați butonul MUTE când nu e detectat vre-un semnal	1 sunet	fără
Activare oprire automată sonor	Apăsăți și eliberați butonul MUTE din nou când nu e detectat vre-un semnal	1 sunet	fără

IV Detectarea Semnale detectate

Tabelele de mai jos vă vor arăta tipurile de semnal pe care aparatul ESD 7000 le detectează și tipurile de avertizare audio și vizuală.

Alerte audio

Pentru fiecare tip de alertă, se vor auzi sunete distinctiv. Pentru semnalele radar de tip X, K și Ka, semnalul de alarmă se repetă din ce în ce mai des cu cât mașina se apropie de sursă. Densitatea repetării semnalelor audio, vă vor indica tipul de semnal detectat.

Afișare

În funcție de tipul de detectare, diferite indicatoare vor apărea.

În timpul alertelor laser, va apare litera L

În timpul alertelor VG-2, vor apare literele V/S

În timpul alertelor nealarmante, vor apare literele V/S

	Tipul semnalului	Indicarea
Radar	Radar bandă X	X
	Radar bandă K	K / Ka
	Radar bandă Ka	K / Ka
	Tipul semnalului	Indicarea
Alertelor nealarmante	Mașini în misiune	V / S
	Ambuscadă rutieră	V / S
	Trenuri	V / S
	Tipul semnalului	Indicarea
VG-2 Alert	Receptor VG-2	V / S

Detectarea instantanee

Aparatul ESD 7000 e conceput să detecteze semnale instantaneu, semnale care pot apare deodată.

Descrierea semnalului	Interpretare	Acțiune recomandată
Sunetul se repetă rar, apoi se intensifică	Probabil radar al poliției	Alertă maximă
Sunet scurt o singură dată	Probabil alarmă falsă, dar posibil radar pe puls	Atenție
Sunet instantaneu care se repetă rapid	Radar sau sursă apropiată de VG-2 activată instantaneu	Alertă maximă
Sunetul se repetă rar cu cât vă apropiați de un deal / pod, apoi se intensifică când ajungeți la deal / pod	Probabil radar al poliției după deal / pod	Alertă maximă
Sunetul se repetă rar pentru o perioadă scurtă de timp	Probabil alarmă falsă	Atenție
Orice tip de alertă laser	Alertele laser nu sunt niciodată alarme false	Alertă maximă
Orice semnal de alertă nealarmantă	Vă aflați lângă vehicule în misiune, căi ferate, ambuscade	Atenție



Certificat de garantie

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, HG 394/95, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate.

Garanția se acordă la sediul tehnic al firmei SC ONLINESHOP SRL. **La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original.** Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparațiile efectuate de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemenea garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperiilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesorii achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 30 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acestuia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, SprintCurier, Prioripost) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată.

Fisa de reparatii în perioada garanției (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data leșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumparator:

Nr. Reg Com. :

Cod Fiscal:

Sediul:

Nume si Prenume:

Buletin seria: nr.:.....

Denumire produs: **Detector radar Cobra 7000**

Seria:

Termen de garantie: **2 ani conform legii 449/2003**

Data:

Semnătura



ONLINESHOP SRL CIF: 16306031 BancPost: RO92BPOS28002629347ROL01

Piatra Neamț, Str. Orhei nr.4, Tel: 0744.517.984, Fax:0333.401.141

www.magazin-online.ro e-mail: comenzi@magazin-online.ro

FISA REPARATIE

___ GARANTIE

___ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____

MODEL APARAT _____ SERIE

DEFECT RECLAMAT _____

ACCESORII _____

STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ___ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART

NUME PROPRIETAR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

NUME EXPEDITOR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

DATA EXPEDIERII _____

STAMPILA SI SEMNATURA